

TK-Anlage

Kennziffernliste ab
Version 1.10

ES 512, ES 516, ES 522, ES 522 IT,
ES 628, ES 628 IT, ES 730 IT, ES 770 IT



AGFEO
einfach | perfekt | kommunizieren

Die Kennziffern der ES-Serie ab Version 1.10

Basierend auf der Releaseversion 1.10 finden Sie anbei eine Auflistung verschiedener Kennziffern zur Umsetzung von Leistungsmerkmalen.

Wahl der individuell erstellten Kennziffern:

*0 -9 #

Relais Schalten:

*0 nn m (nn=InternNr. des Relais; m= 0 aus, m=1 ein)

Nach Extern rufen mit spezieller MSN:

*00 msn # mm (msn=MSN; mm= Externrufnummer)

Mit Tür sprechen oder Öffner betätigen:

*11 nn (nn=Internrufnummer der Tür)

Türöffner betätigen:

*12 nn (nn=Internrufnummer der Tür)

Rückruf einleiten:

*19

Weitergabe/Übergabe:

*20

Anklopfenden abweisen:

*21

Ein- oder Ausparken:

*22

Anklopfenden annehmen:

*23

Eigene Rufnummer übertragen:

*25 n (n=0 Nein, n=1 Ja, n=2 Global Call bei PTP)

Heranholen von Rufen:

*26 nn (nn= InternNr.; nn=0 Externrufe heranholen)

Kurzwahl:

*3 nnn (nnn= 3-stellige Kurzwahlziffer)

In Gruppen ein- bzw. ausbuchen

*40 nn m (nn= Gruppennummer; m=0 ausbuchen; m=1 einbuchen)

Die Kennziffern der ES-Serie ab Version 1.10

Anrufschutz deaktivieren

*430

Anrufschutz aktivieren

*431

Fernwartungssitzung beenden:

*470

Fernwartungssitzung starten:

*472 (erfolgreiche Anmeldung zum Fernwartungssystem vorausgesetzt)

Durchsage:

*48 nn (nn= InternNr.; nn=0 an alle)

Anklopfschutz ein/aus:

*55 n (n=0 Anklopfschutz aus, n=1 Anklopfschutz ein)

Telefon auf- oder abschließen:

*56 m cccc (m=0 aufschliessen, m=1 abschliessen; cccc=Telefoncode)

Alle Umleitungen deaktivieren:

*580

Umleitungen extern aktivieren:

*581 n xxx# (n=1 ständig, n=2 bei besetzt, n=3 bei Nichtmelden; xxx=Umleitungsziel)

Umleitung extern ständig deaktivieren:

*58101#

Umleitung extern bei besetzt deaktivieren:

*58102#

Umleitung extern bei nichtmelden deaktivieren:

*58103#

Umleitung intern aktivieren:

*582 n xxx (n=1 ständig, n=2 bei besetzt, n=3 bei Nichtmelden; xxx=Umleitungsziel)

Umleitung intern ständig deaktivieren:

*58201

Umleitung intern bei besetzt deaktivieren:

*58202

Die Kennziffern der ES-Serie ab Version 1.10

Umleitung intern bei nichtmelden deaktivieren:

*58203

Voicebox schalten:

*59 vb m (vb= Voiceboxnr; m=0 Aus, m=1 An)

Makeln:

*60 nn (nn= InternNr; nn=0 makeln zum Externgespräch)

Konferenz einleiten:

*61

Alle ISDN-Umleitungen für eine MSN deaktivieren:

*630 msn # (msn=MSN)

ISDN-Umleitungen für eine MSN programmieren und schalten:

*631 n msn # xxx # (n=0 deaktiv, n=1 ständig, n=2 bei besetzt, n=3 bei Nichtmelden, n=4 bei besetzt oder Nichtmelden; msn=MSN; xxx=Umleitungsziel)

Alle Multifunktionen aktivieren/deaktivieren:

*640 xxxx n (xxxx=Einrichtcode; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

Einzelne Multifunktion aktivieren/deaktivieren:

*641 xxxx idx n (xxxx=Einrichtcode; idx=Index der zu schaltenden Multifunktion, 3-stellig; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

Alle Zeitsteuerungen aktivieren/deaktivieren:

*650 xxxx n (xxxx=Einrichtcode; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

Einzelne Zeitsteuerung aktivieren/deaktivieren:

*651 xxxx idx n (xxxx=Einrichtcode; idx=Index der zu schaltenden Zeitsteuerung, 3-stellig; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

Inkognito (Rufnummernunterdrückung) an/aus:

*68 n (n=0 Inkognito an, Rufnummer wird nicht gesendet, n=1 Inkognito aus, Rufnummer wird gesendet)

Konfiguration löschen:

*709 xxxx (xxxx=Einrichtcode)

ES 5xx, ES 6xx, ES 7xx

Die Kennziffern der ES-Serie ab Version 1.10

**Rückruf aus Anrufliste laut Benutzereinstellungen für eigenen Benutzer aktivieren/
deaktivieren:**

*7318 n (n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

Anlagen Neustart:

*734 xxxx (xxxx=Einrichtcode)

Auslieferungszustand wiederherstellen:

*73809709 xxxx (xxxx=Einrichtcode)

Externen Anschluss aktivieren/deaktivieren:

*747 n xxxx msn # (n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren; xxxx=Einrichtcode;
msn= MSN bei ISDN-Mehrgeräteanschluss, Rumpfnr. bei ISDN-Anlagenanschluss,
SIP-Rufnummer bei SIP-Account, beliebige Rufnummer des Accounts bei SIP-Trunk)

Administratorpasswort zurücksetzen auf „admin“:

*799453 xxxxxx (xxxxxx=die letzten 6 Stellen der
Produktkennziffer, siehe Abbildung)



Konfigurationsmodus für ab TFE einleiten:

*9111n (n=Interndnummer der TFE-Taste)

Update des Systels starten:

*9299

SSH Server starten/stoppen:

*988 m xxx (m=0 stoppen, m=1 starten; xxxx=Einrichtcode)

Anzeige der Anlagen-IP:

*992 (Selbstanruf mit CLIP-Übertragung)