

AS 33, AS 34, AS 40

Türöffner betätigen

Türgespräch  **R * 1 1**  Internrufnummer der Tür  

direkt  *** 1 2**  Internrufnummer der Tür  

Umleitung von (Follow me) einschalten

 *** 5 7 1**   

Umleitung von (Follow me) ausschalten

 *** 5 7 0**  

Umleitung zu - einschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

 *** 5 8**  1=ständig
2=bei Besetz
3=bei Nicht-melden  1=extern. Ziel
2=intern.Ziel
3=Kurzw.Ziel  umgeleitete Internrufnummer  Rufnummer oder Kurzwahlziel **#**  

Umleitung zu - ausschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

 *** 5 8 0**  umgeleitete Internrufnummer  

Umleitung zu - Anrufweiterschaltung (Umleitung durch die ISDN-Vst.)

Ständig  *** 6 3**  1= ein, wenn Ziel kein Kurzwahlziel ist  Anlagenrufnr. oder MSN **#**  Rufnummer oder Kurzwahlziel **#**  

bei Besetzt  *** 6 4**  2= ein, wenn Ziel ein Kurzwahlziel ist  Anlagenrufnr. oder MSN **#**  Rufnummer oder Kurzwahlziel **#**  

bei Nicht-melden  *** 6 5**  3= ein, wenn Ziel ein Kurzwahlziel ist  Anlagenrufnr. oder MSN **#**  Rufnummer oder Kurzwahlziel **#**  

aus-schalten  *** 6 3 0**  Anlagenrufnr. oder MSN **#**  

Timer ein-/ausschalten

 *** 1 3**  Timer-Gruppe  0 = Timer aus
1 = Timer ein
2 = Funktion aus
3 = Funktion und Timer ein  

Hinweis: An Endgeräten, die keine *****-Taste haben, bzw. diese Funktion nicht unterstützen, müssen Sie statt der *****-Taste die Ziffern **9 9** drücken.

Identnr. 523 445

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Printed in Germany 1992

Internet: <http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Technische Hotline: 0190/570122

Mo-Fr: 8:30-17:30 (Fr: 14:30)

Kurzbedienungsanleitung für analoge- und ISDN-Endgeräte

Extern anrufen

Amtsholung mit "0"  **0**   Amtsholung spontan mit intern   

Extern anrufen und bestimmte MSN belegen (statt Amtsholung "0")

 *** 0 0**  Externrufnummer (MSN) eingeben **#**  

Wählleitung (B-Kanal) reservieren (bei Amtsholung "0")

 **0**  **R * 2 9**  

Intern anrufen

Amtsholung mit "0"    Amtsholung spontan mit intern  **#**  

Internrufnummern - 11 bis 99, abhängig von der 1.Dekade

Weitergabe intern ohne Ankündigung

 **R**  

Weitergabe extern

 **R 0**   **R * 2 0** 

Anklopfenden Anruf annehmen / Anklopfen abweisen

  **R * 8**    **R * 2 1** 

Anklopfen intern

   **R * 1 9**  

Anklopfschutz

 *** 5 5**  1 = ein
0 = aus  1 = 1. Internrufnummer
2 = 2. Internrufnummer
0 = beide Internrufnummern  

Anrufbeantwortergespräch übernehmen

  Internrufnummer des Anrufbeantworters 

Anrufe heranholen

Externruf  *  8  Gezieltes Heranholen  *  2  6  Internrufnummer 

Anrufschutz

 *  4  3  1 = 1. Internrufnummer
2 = 2. Internrufnummer
0 = beide Internrufnummern  1 = Internanrufe
2 = Externanrufe
3 = alle Anrufe
0 = Schutz aus  

Anrufvariante 2 (Nachtschaltung)

 *  5  3  1 = ein
0 = aus
2 = alle aus
3 = alle ein  Rufnummer der Anrufvariante 2  #  

Anrufvariante 3 (Rufweitschaltung intern)

 *  5  4  1 = ein
0 = aus
2 = alle aus
3 = alle ein  Rufnummer der Anrufvariante 3  #  

Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl

 *  5  0  1 = ein
0 = aus  

Besetztton bei Besetzt - Busy on Busy

 *  4  6  1 = ein
0 = aus  Externrufnummer  #  

Dreierkonferenz (intern/extern)

 R   R *  6  1 * 

Dreierkonferenz - ISDN

 R *  6  0   R *  6  1 * 

Durchsage zu Systemtelefonen

 *  4  8  Internrufnr. SysTel
00 = zu allen SysTel 

Halten einer Verbindung (nur am Mehrgeräteanschluß)

 R *  6  0   R *  6  0 

Least Cost Routing (LCR) ein-/ausschalten

 *  4  2  1 = ein
0 = aus 

Parken in der Telefonanlage

 R *  2  2   Entparken  *  2  2 

Raumüberwachung

vorbereiten  *  4  5   ausführen   Internrufnummer des wachenden Telefons  

Relais schalten

 *  0  Internrufnummer des Relais  1 = ein
0 = aus  

Rückfrage / Makeln

 R   R  mit "0" zurück zum Externgespräch
mit Internrufnummer zum Intergespräch  ...

Rückruf bei Besetzt (ISDN)

   R *  2  2  

Rückruf intern einleiten

   R *  1  9  

Telefonbuch - Rufnummer wählen

 *  3  0  0  0 bis  2  9  9 

Telefonschloß

 *  5  6  1 = abschließen
0 = aufschließen  ( Telefoncode)  

Türrufumleitung einschalten

 *  5  8  1  1 = Externziel
3 = Kurzwahlziel  Internrufnummer der Tür  Rufnummer oder Kurzwahlziel  # 

Türrufumleitung ausschalten

 *  5  8  0  Internrufnummer der Tür 

Türrufvariante 2 (Nachtschaltung)

 *  5  3  4 = aus
5 = ein  Internrufnummer der Tür 

Türsprechstelle anrufen / Türruf heranholen

 *  1  1  Internrufnummer der Tür 